

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ANALOG(MAI) CASIO®

- Вашият часовник може да се различава дори къде е показано на илюстрацията.

Бележи

- Некои водоустойчиви модели са оборудвани с винтова ключалка на короната.
- При такива модели трябва да развийете короната в посоката, отбелязана на илюстрацията та, за да я разхлабите, преди да можете да я издърпате. Не дърпайте прекалено силно такива корони.
- Същата имайте предвид, че такива часовници не са водоустойчиви, докато оформите им са разхлабени. Уверете се, че сте завили короните обратно докрай, след като направите каквато и да е настройка.



[Модул 5284]

За да зададете времето

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната, за да я спрете.
2. Поставете стрелките чрез завъртане на короната. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката, която желаете, и след това ги върнете към настройката.
3. Натиснете копчето обратно в нормален сигнал, за да върнете часовника обратно в нормално време.



[Модули 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342 и 5343]

За да зададете времето

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната до второто положение, за да го спрете.
2. Поставете стрелките чрез завъртане на короната. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката, която желаете, и след това ги върнете към настройката.
3. Натиснете копчето обратно в нормален сигнал, за да върнете часовника обратно в нормално време.



За определяне на деня

- Избягвайте да определяте деня между 21:00 и 13:00 часа сутринта. Ако го направите, денят може да не се промени на следващия ден, ако го направите.

1. Издърпайте короната до първото положение.
2. Задайте деня, като завъртите копчето.
3. Натиснете копчето обратно в нормално положение.

[Модули 5125, 5167, 5223, 5237, 5249 и 5339]

За да зададете времето

1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте короната до второто положение, за да го спрете.
2. Поставете стрелките чрез завъртане на короната. Преместете минутната стрелка четири или пет минути след настройката, която желаете, и след това ги върнете към настройката.
3. Натиснете копчето обратно в нормален сигнал, за да върнете часовника обратно в нормално време.



За да зададете дени денот седмицата

- Избягвайте да задавате дени денот седмицата между 21:00 и 5:00 сутринта. Ако го направите, денят и денят от седмицата може да не се променят на следващия ден.

1. Издърпайте короната до първото положение.
2. Задайте деня, като завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка.
3. Задайте деня от седмицата, като завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка.
4. Натиснете копчето обратно в нормално положение.

- За часовник с безел за измисло време

Завъртете панела за измисло време, за да подредите знака на минутната стрелка.

След като изтече определено време, прочетете градуирането върху панела за измисло време, към който осон и минутната стрелка.

Показва се измисло време.



Спецификации

| Модул № | Точност при нормална температура (на месец) | Вид батерия | Живот на батерията |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------------|
| 5125/5128/5206/ 5207/5237/5249 | ±20 секунди | SR626SW | Прибл. 3 години |
| 5167 | ±20 секунди | SR920SW | Прибл. 5 години |
| 5180/5199/5223/ 5342/5343 | ±20 секунди | SR621SW | Прибл. 3 години |
| 5218/5250 | ±20 секунди | SR616SW | Прибл. 2 години |
| 5284 | ±20 секунди | SR521SW | Прибл. 2 години |
| 5339/5340/5341 | ±20 секунди | SR920SW | Прибл. 3 години |